



Instrukcja Techniczna  
Numer artykułu 2641

## Holz-Entgrauer

Specjalny środek do czyszczenia i rozjaśniania drewna stosowanego na zewnątrz

### Obszary stosowania:

Do czyszczenia i rozjaśniania drewnianych tarasów pokrytych częściowo zwietrzałymi powłokami dekoracyjnymi.

### Właściwości produktu

Holz-Entgrauer skutecznie usuwa zabrudzenia, szare przebarwienia, ślady rdzy, glony i mchy z desek tarasowych i innych podłoży drewnianych. Dzięki temu nie ma konieczności szlifowania tych powierzchni.

### Dane techniczne produktu

Gęstość:	ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup> w temp. +20°C
Lepkość:	produkt o konsystencji żelu
Zapach:	łagodny
Kolor:	żółtawy
Rodzaj opakowania:	Zestaw złożony z 2,5l Holz-Entgrauer i specjalnej szczotki do szorowania

### Sposób stosowania

Taras zamieść za pomocą grubej miotły ulicznej. Inne powierzchnie starannie zeszcotkować. Ewentualne resztki powłok usunąć za pomocą środka Remmers Holz-Tiefenreiniger.

Drewno wstępnie zwilżyć. Remmers Holz-Entgrauer równomiernie, obficie nanieść za pomocą szczotki lub ławkowca. Środek pozostawić na około 15 minut, do zadziałania. Podczas oczekiwania powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym. Następnie drewno zeszcotkować w kierunku wzdłużnym, kolejno oczyszczając deski. Taras dokładnie spłukać za pomocą węża ogrodowego, powtarzając ten proces wielokrotnie do chwili, gdy już nie będzie się tworzyć piana. Pomocne jest tutaj zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej. Na powierzchni nie mogą pozostawiać białe resztki produktu. W przypadku bardzo silnie zszarzałych powierzchni proces czyszczenia można powtórzyć.

Po schnięciu przez 1-2 dni, przy odpowiednio silnym narażeniu na wietrzenie należy nałożyć nowe powłoki z olejów Gartenholz-Öl lub olejów pielęgnacyjnych Pflege-Öl, uwzględniając przy tym instrukcje techniczne dla każdego z tych produktów. W razie potrzeby silnie uszorstnione powierzchnie można wygładzić papierem ściernym.

### Wskazówki

Powierzchnie poddane zabiegowi należy wielokrotnie spłukać. Nie dopuścić do przedostania się brudnej wody do oczek wodnych, stawów itp. Pobliskie rośliny Coz-dobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

### Zużycie

Okolo 200 ml/m<sup>2</sup> przy jednorazowym użyciu.

### Składowanie

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 15 do 25°C - około 24 miesięcy.

## Bezpieczeństwo

Warunki bezpiecznego stosowania:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia oczu, skóry lub odzieży. Podczas stosowania i przechowywania należy zachowywać normalne zasady bezpieczeństwa.

## Usuwanie

Większe pozostałości produktu należy usuwać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania należy oddać do recyklingu. Produkt nie może być usuwany razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

## Oznaczenia

WGK: 1  
ADR: -/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

2641 IT 11.13

